


UWAGI:
Podczas prowadzenia prac ziemnych istniejące uźbicie podziemne należy zabezpieczyć przy pomocy rur dwudzielnych lub podwasi.

[illegible]

UWAGI:
Podczas prowadzenia prac ziemnych istniejąca infrastruktura podziemna należy zabezpieczyć przy pomocy rur dwudzielnych lub podwesi.

[illegible]